

- 1 Super II シャーシを準備**
Super II シャーシ組立説明書に沿ってモータ、電池、前輪以外を組み立ててください
- 2 モータにフレキケーブルを貼付け**
フレキ基板の両面テープをはがして、モータ電極とフレキ基板の電極が接触するように貼付けてください
- 3 Super II シャーシにモータを取付け**
フレキ基板を貼ったモータを、Super II シャーシ組立説明書に沿って取付けてください
- 4 フレキ基板とbCore基板を接続**
モータの上にbCore基板が載るよう、フレキ基板を曲げて接続してください
- 5 サーボハウジングとサーボモータを取付け**
取付け向きに注意しながら、サーボハウジングにサーボモータをカチッと固定される程度まではめ込みます
- 6 サイドリンクを取付け**
取付け向きに注意しながらサイドリンクをはめ込み、リンクが動く程度にネジ止めします
- 7 サーボプラケットを取付け**
サーボホーンのネジをサーボプラケット真ん中の穴に通し、左右をリンクが動く程度にネジ止めます
- 8 左ホイールを取付け**
左ホイールをワッシャで挟んで、ホイールが滑らかに回転する程度にネジ止めます
- 9 右ホイールを取付け**
反対の右ホイールも同様に、ホイールが滑らかに回転する程度にネジ止めます
- 10 ステアリング部をシャーシに取付け**
サーボモータのケーブルをシャーシとの間に通してから、ステアリング部をはめ込みます
- 11 サーボモータのケーブル接続**
電池を取付けた後、サーボモータのケーブルをコネクタの表裏に気を付けながら、bCore基板と接続します
- 12 bCoreアプリからコントロール**
シャーシのスイッチを入れた後、bCoreアプリからコントロールして、動作するか確認してください。

アプリ操作方法

- 1 bCoreレーサーとアプリを接続する**
bCoreアプリを起動して“Start Scan”を押し、bCoreレーサーの電源を入れると“bCore_*****”が表示されるので、これを押しと接続されます
- 2 右のフェーダで前進・後退
左のフェーダでステアリングを切る**
右のフェーダの動かし具合で前進・後退できます
左のフェーダはスマホを傾げるだけで動きます
※画面右上の“Edit”→“MotionStr”をオフにする
とスマホの傾きでステアリング制御を無効にします
- 3 操作性の調整**
・bCoreレーサーが曲がりすぎるとき
“Edit”→“ServoSwing”で操舵の感度を調整できます
・スマホを傾けていないのにまっすぐ走らないとき
“Edit”→“ServoTrim”でセンター位置を調整できます

